

TABLEAU DE COMMANDE

LE TABLEAU DE COMMANDE DES CHAUDIÈRES INIDENS

Le tableau de commande des chaudières INIDENS est un tableau électronique à affichage digital **rétro-éclairé simple et fonctionnel**. Les réglages de base s'effectuent par l'intermédiaire de 4 touches placées sous l'écran d'affichage.

Il permet d'origine la régulation automatique d'un circuit direct et d'un circuit ecs (sonde ecs – colis AD212 - en option pour INIDENS 24).

Une offre de régulations en fonction de la température ambiante et/ou extérieure est également proposée en option : voir page suivante.



CHOIX DES OPTIONS EN FONCTION DES CIRCUITS RACCORDÉS

Type de circuit	ecs	direct
Tableau de commande INIDENS	INIDENS INIDENS.. MI	d'origine (2) d'origine (2)

Régulation en fonction de la température ambiante ou extérieure :

(1) Pour permettre la programmation de la fonction ecs, l'utilisation des thermostats d'ambiance modulant AD304, AD303 ou AD324 permettent la programmation de l'eau chaude sanitaire

(2) À compléter éventuellement par :

• si on désire une régulation en fonction de la température ambiante :

- thermostat d'ambiance (colis AD337 AD338, AD140, AD301, AD303, AD304, AD324 et AD341)

• si on désire une régulation en fonction de la température extérieure :

- sonde extérieure : colis FM46 (filaire) ou AD346* (radio)

- sonde extérieure + Thermostat d'ambiance : colis FM46 ou AD346* + colis AD337 AD338, AD140, AD301, AD303, AD304, AD324 ou AD341

* Colis AD346 en combinaison avec AD341

LES OPTIONS DES TABLEAUX DE COMMANDE



SONDE ECS (LONG. 5 m) - COLIS AD212 - RÉF. 100000030

Elle permet la régulation avec priorité de la température et la programmation de la production d'eau chaude sanitaire par un préparateur à accumulation.



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE :

• **FILAIRE - COLIS AD337 - RÉF. 7768817**

• **RADIO - COLIS AD338 - RÉF. 7768818**

Ces thermostats assurent la régulation du chauffage selon plusieurs modes de fonctionnement :

AUTOMATIQUE : selon la programmation horaire la température de consigne passe automatiquement de Confort à Économique et inversement. Il est aussi possible de rester en Confort permanent, Réduit permanent ou Hors gel permanent

ABSENT : ce mode permet de régler une température permanente entre 5° et 15°

MANUEL : ce mode permet de passer de confort à économique (ou inversement) jusqu'au prochain changement de programme

ARRÊT : ce mode permet d'arrêter la demande de chauffe en été par exemple.



THERMOSTAT D'AMBIANCE NON PROGRAMMABLE (FILAIRE)- COLIS AD140 - RÉF. 88017859

Ce thermostat d'ambiance permet de réguler la température ambiante entre 6 et 30 °C par action sur le brûleur.