www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr

NOTICE D'UTILISATION

كتيب التعليمات



960.1180F

Décapeur thermique digital 2000W avec 4 buses

مسخن حراري رقمي بقوة 2000 واط مع 4 فوهات

FR/25-04-2024

KS Tools France – PDA Région de Brumath – 1 rue de Londres – F-67670 MOMMENHEIM – www.kstools.fr

www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr

Cher client,
La société KS Tools vous remercie pour la confiance que vous lui avez accordée en achetant ce produit. Vous trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires à la sécurité et la bonne utilisation du produit. Merci de bien vouloir en prendre connaissance et lire les instructions avant toute utilisation. Il est nécessaire de stocker cette notice d'utilisation dans un lieu sûr et à portée de main afin qu'elle puisse être lue à tout moment. Conservez cette notice pour vous assister dans vos futures utilisations. Le fabricant n'est pas tenu responsable des blessures qui peuvent être engendrées par une mauvaise utilisation de l'appareil

DONNEES TECHNIQUES

Voltage :	AC230V 50Hz
Puissance :	2000W
Température :	50°C à 650°C
Débit d'air :	280L/min, 600L/min

IMPORTANT : Lire les consignes de sécurité et la notice avant toute utilisation.

CONSIGNES DE SECURITE

Note : Lors de l'utilisation d'un décapeur thermique, il est nécessaire de suivre des précautions de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, de chocs électriques et de blessures corporelles.
Se conformer strictement aux consignes ci-dessous :

1. Maintenir le lieu de travail propre et dégagé afin de limiter les dangers.
2. Faire attention à l'environnement de travail. Ne pas exposer le décapeur thermique à la pluie ni l'utiliser dans une atmosphère humide. Éviter l'utilisation à proximité de liquides ou de gaz inflammables.
3. Éviter les chocs électriques. Maintenir son corps à distance des objets avec des fils de mise à la terre, tels que les conduites, les radiateurs et les réfrigérateurs.
4. Éloigner les enfants et ne pas permettre aux personnes non formées à l'utilisation du produit de le toucher, et éviter que quiconque s'approche du lieu de travail.
5. Ne pas porter de vêtements amples et de bijoux. Attacher les cheveux longs.
6. Porter des gants et utiliser un masque lorsque le travail génère beaucoup de poussière.
7. Maintenir le cordon d'alimentation en bon état. S'il est cassé ou endommagé, remplacer immédiatement les pièces d'origine. Lors du déplacement de l'outil, ne pas tirer sur le cordon d'alimentation et éviter de le faire entrer en contact avec une source de chaleur ou de l'huile.
8. Pour maintenir l'objet sur lequel l'opérateur travail, utiliser une pince en métal ou un étau. Ne pas le tenir avec les mains.
9. Entretenir régulièrement le décapeur thermique et toujours garder l'entrée d'air propre pour assurer une meilleure fonction d'admission d'air. La poignée doit rester propre et sèche.
10. Pour éviter tout démarrage soudain de l'alimentation électrique, toujours débrancher le cordon d'alimentation de la prise lorsque l'outil n'est pas utilisé ou lors du remplacement des pièces.
11. Vérifier que toutes les pièces soient intactes et non endommagées avant de commencer à utiliser le produit.
12. De même, pour éviter tout démarrage accidentel, s'assurer que l'interrupteur soit en position « 0 » lors du branchement à la source d'alimentation.
13. L'opérateur doit rester vigilant et concentré durant toute la période d'utilisation du produit. Cesser l'utilisation lorsque la fatigue se fait sentir.
14. Avant utilisation, vérifier l'état de l'appareil par une inspection visuelle. Si des pièces sont endommagées, les remplacer immédiatement.
15. L'utilisation d'accessoires non adaptés et certifiés par le fabricant est interdit et peut entrainer des dommages matériels et corporels.
16. Conserver cette notice pour tout usage ultérieur.
17. Connecter l'alimentation du décapeur thermique à un réseau adapté (AC230V).
18. Si des vis ou pièces sont manquantes, les remplacer avant toute utilisation.
19. Ne pas utiliser le décapeur thermique en hauteur pour éviter tout risque de chute.
20. Ne pas se déplacer avec le décapeur thermique en fonctionnement.
21. Ne pas utiliser le décapeur thermique comme un sèche-cheveux.
22. Ne pas diriger le flux d'air chaud vers des personnes ou des animaux.

23. Ne pas utiliser près de matériaux inflammables ou de gaz.
24. Ne pas bloquer ou couvrir la sortie d'air chaud.
25. Lorsque le décapeur thermique est utilisé ou juste après utilisation, ne pas toucher la buse afin d'éviter les risques de brulure.
26. Ne rien insérer dans la buse chaude.
27. Le décapeur thermique doit avoir entièrement refroidi avant d'être rangé.
28. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il doit être placé dans un endroit sec, hors de la vue et de la portée des enfants.

Attention : Ne pas utiliser de térébenthine, de mélange de peinture, d'essence ou de substances similaires pour le nettoyage.

Avertissement :
En cas de mauvaise utilisation ou d'inattention, cet appareil peut causer un incendie, des dommages matériels et corporels. Il est donc impératif de suivre les recommandations suivantes :

1. Ne pas utiliser cet appareil au même endroit pendant une longue période
2. Ne pas utiliser cet appareil dans un environnement explosif
3. Être attentif à l'environnement de travail car la chaleur peut être transférée vers des matériaux inflammables, même loin de l'appareil
4. Toujours surveiller l'appareil lorsqu'il est allumé ou chaud

APPLICATIONS FONCTIONNELLES

1. Retrait et décapage de peinture.
2. Retrait ou pose d'autocollants et décorations adhésives type covering.
3. Retrait d'écrous rouillés ou grippés et de vis métalliques.
4. Rétrécissement de gaine thermo rétractable utilisé pour l'isolation électrique.
5. Soudage de métaux.
6. Réchauffage de tuyaux gelés, de serrures ou cadenas gelés, etc.
7. Ramollissement de taches de graisse ou de poudre de meulage, avant traitement de surface ou nettoyage.
8. Séchage de bois humide avant assemblage ou traitement.
9. Rétrécissement de film PVC utilisé comme couche de protection pour l'emballage.
10. Cirage des traîneaux.
11. Rétrécissement de polyéthylène utilisé pour connecter les métaux.
12. Ramollissement d'une soudure.
13. Soufflage automobile.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Le port d'équipements de protection est nécessaire pour l'utilisation du décapeur thermique :

- Une paire de lunettes de protection pour prévenir tout risque de projection.
- Une paire de gants résistants à la chaleur pour éviter les brûlures (indispensable notamment pour changer de buses en cours de travail).

Brancher le décapeur thermique en s'assurant que l'interrupteur soit en position « 0 ».
Allumer le décapeur thermique en mettant l'interrupteur en position « 1 » : l'écran est allumé et la température est affichée.
Utiliser les boutons « + » et « - » pour régler la température souhaitée. Une pression équivaut à 10°C. Pour modifier la température plus rapidement, rester appuyé sur le bouton.

	Température min.	**Température max.**
Niveau 1	50°C	300°C
Niveau 2	50°C	650°C

www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr

La fonction « Mode » est accessible en niveau 2 uniquement. Pour l'activer, cliquer sur le bouton « Mode » : le symbole « M » apparait en haut à droite de l'écran.

Elle permet d'utiliser des températures pré-enregistrées.

Symbole	Température de départ	Température min.	Température max.	Application
M)	200°C	50°C	650°C	Rétrécissement thermique
M)	300°C	50°C	650°C	Film
(M)	400°C	50°C	650°C	Soudage
(M)	500°C	50°C	650°C	Peinture

Placer l'interrupteur en position « 0 » pour éteindre le décapeur thermique. La résistance arrêtera immédiatement de chauffer. En revanche, le ventilateur ainsi que l'écran resteront allumés quelques secondes supplémentaires.
Laisser entièrement refroidir le décapeur thermique avant de le ranger.

UTILISATION DES BUSES

Le décapeur thermique est livré avec 4 buses :



1. Buse protège-vitres protéger les matériaux sensibles tels que le verre du flux d'air chaud.
2. Buse coudée réflecteur pour souder, cintrer ou enlever facilement les matériaux thermo déformables.
3. Buses de réduction pour concentrer l'air chaud sur de petites pièces. Idéal pour (dé)souder ou travailler dans les coins. Diamètre interne de sortie : 1,9 mm et 1,2 mm

RETRAIT DE PEINTURE OU DE DECORATION

1. Mettre en place la buse souhaitée et mettre des lunettes de protection.
2. Allumer le décapeur thermique et ajuster la température.
3. Placer le décapeur thermique face à la peinture à enlever. Après un court laps de temps, la peinture va ramollir et former des cloques. Ne pas laisser la peinture brûler à cause d'une surchauffe, sinon elle sera difficile à enlever.
4. Lorsqu'on souhaite gratter la peinture, la gratter de haut en bas avec un grattoir. Si elle attache encore, déplacer doucement le décapeur thermique à côté de la raclette pour ramollir la surface. Lorsque la peinture atteint la température de cloquage, elle sera coupée par la lame du grattoir. Veiller à porter des gants adaptés pour protéger les mains de la chaleur.
5. Nettoyer régulièrement le grattoir. Retirer la peinture grattée avant qu'elle ne durcisse pour éviter que la peinture ne colle à la lame. Si nécessaire, utiliser une brosse métallique pour gratter les résidus de peinture restants.
6. S'assurer que toutes les surfaces traitées soient des matériaux non combustibles, et ne pas concentrer l'air chaud sur une surface en verre ou en matière chimique susceptible de fondre.

Attention : Le gaz pouvant émaner de certaine peinture peut être toxique. Travailler dans un environnement bien ventilé et porter un masque.

www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr

INSTRUCTIONS SUPPLEMENTAIRES

1. Ne pas utiliser le décapeur thermique avec grattoir en matière plastique. Il pourrait fondre et causer des dommages.
2. Veuillez enlever la peinture sèche de la buse ou de la raclette après utilisation pour éviter les incendies.
3. Veuillez l'utiliser dans un endroit bien ventilé, car les résidus enlevés de la peinture des produits au plomb sont toxiques.

TEMPERATURE RECOMMANDEE


50° - 150°	Dégeler des tuyaux gelés
205° - 230°	Courber des tuyaux en PVC et d'autres matériaux
230° - 290°	Ramollissement des matières adhésives
425° - 455°	Ramollissement des matériaux de soudage
480° - 520°	Chauffage des écrous et des boulons rouillés
520° - 550°	Dissolution de peinture et vernis
> 550°	Attention début de la carbonisation

RECYCLAGE



Le décapeur thermique doit être éliminé et recyclé en conformité avec la législation en vigueur du pays. En fin de vie, il sera considéré comme un déchet d'équipement électrique et électronique (DEEE) et devra être déposé dans un point de collecte prévu à cet effet.

Les emballages cartons et plastiques doivent être recyclés.



www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr

AR : ترجمة التعليمات الأصلية

الزبون، عزيزي
.المنتج استخدام لأمانة الضرورية المعلومات كل الدليل هذا في ستجدون .لمنتجاتها بشرائكم إياها منحتموها التي للثقة تول أس .ك شركة تشكركم
في إليها والعودة وقت أي في لقراءتها المتناول في و آمن مكان في الاستعمال بدليل الاحتفاظ المهم من .استخدام أي قبل التعليمات قراءة الرجاء
.المستقبلية استخداماتكم
.الألة استخدام سوء عن الناتجة الإصابات المسؤولية المصنعة الشركة تتحمل لا

البيانات الفنية
الفولتية: تيار متردد 230 فولت 50 هرتز
الطاقة:2000 واط
درجة الحرارة: من 50 درجة مئوية إلى 650 درجة مئوية
تدفق الهواء:280 لترًا/دقيقة، 600 لتر/دقيقة

مهم: اقرأ تعليمات السلامة والنشرة قبل الاستخدام.

تعليمات السلامة
ملاحظة: عند استخدام مسدس حراري، من الضروري اتباع احتياطات السلامة الأساسية للحد من خطر وقوع الحريق والصدمات الكهربائية والإصابات الجسدية.
اتبع التعليمات التالية بدقة:
1. حافظ على مكان العمل نظيفًا وخاليًا من العوائق، وذلك للحد من المخاطر.
2. انتبه لبيئة العمل. لا تعرض المسدس الحراري للمطر أو تستخدمه في جو رطب. تجنب استخدامه بالقرب من السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال.
3. تجنب وقوع الصدمات الكهربائية. حافظ على جسمك بعيدًا عن الأجهزة التي تحتوي على أسلاك تأريض، مثل الأنابيب والسخانات والثلاجات.
4. أبعد الأطفال ولا تسمح للأشخاص غير المدربين على استخدام المنتج بلمسه، وتجنب اقتراب أي شخص من مكان العمل.
5. لا ترتدِ ملابس فضفاضة أو مجوهرات. اربط الشعر الطويل.
6. ارتدِ قفازات واستخدم قناعًا عندما يولد العمل الكثير من الغبار.
7. حافظ على كبل التغذية بالطاقة في حالة جيدة. في حالة كسر الأجزاء أو تلفها، استبدلها على الفور بقطع أصلية. عند تحريك الأداة، لا تسحب كبل التغذية بالطاقة، وتجنب ملامسة مصدر الحرارة أو الزيت.
8. للاحتفاظ بالعنصر الذي يعمل عليه المشغل، استخدم مشبكًا معدنيًا أو منجلة. لا تمسكه بيديك.
9. قم بصيانة المسدس الحراري بانتظام، وحافظ دائمًا على نظافة مدخل الهواء لضمان وظيفة أفضل لسحب الهواء. يجب الحفاظ على المقبض نظيفًا وجافًا.
10. لمنع التشغيل المفاجئ لمصدر الطاقة، افصل دائمًا سلك الطاقة من المأخذ عندما لا تكون الأداة قيد الاستخدام أو عند استبدال الأجزاء.
11. تأكد من سلامة جميع الأجزاء، وأنها غير تالفة قبل البدء باستخدام المنتج.
12. وكذلك، لمنع بدء التشغيل العرضي، تأكد من أن المفتاح في الموضع "0" عند التوصيل بمصدر التغذية بالطاقة.
13. يجب أن يتمتع المشغل باليقظة والتركيز طوال فترة استخدامه للمنتج. توقف عن استخدام المُنتج عند شعورك بالتعب.
14. قبل الاستخدام، تحقق من حالة الجهاز عن طريق الفحص البصري. في حالة تلف أي أجزاء، استبدلها على الفور.
15. يحظر استخدام الإكسسوارات غير المناسبة وغير المعتمدة من قِبل الشركة المصنعة، فقد يؤدي استخدامها إلى حدوث تلف في الممتلكات ووقوع إصابات جسدية.
16. احتفظ بهذه النشرة للاستخدام في المستقبل.
17. قُم بتوصيل مصدر التغذية بالطاقة للمسدس الحراري، وذلك باستخدام شبكة مناسبة (AC230V).
18. إذا كانت هناك براغي أو أجزاء مفقودة، فاستبدلها قبل الاستخدام.
19. لا تستخدم المسدس الحراري على ارتفاع لتجنب خطر السقوط.
20. لا تتحرك في أثناء تشغيل المسدس الحراري.
21. لا تستخدم المسدس الحراري كمجفف للشعر.
22. لا توجه تدفق الهواء الساخن نحو الأشخاص أو الحيوانات.
23. لا تستخدمه بالقرب من المواد أو الغازات القابلة للاشتعال.
24. لا تسد مخرج الهواء الساخن أو تغطيه.
25. عند استخدام المسدس الحراري أو بعد استخدامه مباشرة، لا تلمس الفوهة لتجنب خطر الإصابة بحروق.
26. لا تدخل أي شيء في الفوهة الساخنة.
27. يجب أن يكون المسدس الحراري قد تم تبريده بالكامل قبل التخزين.
28. عندما لا يكون قيد الاستخدام، يجب وضعه في مكان جاف، في منأى عن أنظار الأطفال وبعيدًا عن متناولهم.

تنبيه: لا تستخدم زيت التربنتين أو خليط الطلاء أو البنزين أو مواد مماثلة للتنظيف.

www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr •

تحذير:
في حالة سوء الاستخدام أو عدم الانتباه، قد يتسبب هذا الجهاز في نشوب حريق وتلف الممتلكات ووقوع الإصابات الجسدية. لذلك، بات من الضروري اتباع التوصيات التالية:

1. لا تستخدم هذا الجهاز في مكان واحد لفترة طويلة.
2. لا تستخدم هذا الجهاز في بيئة قابلة للانفجار.
3. ضع في اعتبارك بيئة العمل، حيث يمكن نقل الحرارة إلى مواد قابلة للاشتعال حتى لو كانت بعيدة عن الجهاز.
4. راقب الجهاز دائمًا عندما يكون قيد التشغيل أو ساخنًا.

الاستخدامات المهنية

1. إزالة الطلاء وتجريده.
2. إزالة أو تركيب الملصقات والمواد اللاصقة التي تغطي الديكورات.
3. إزالة الصواميل الصدئة أو التالفة والبراغي المعدنية.
4. تقليص حجم الغلاف القابل للتقلص بالحرارة المستخدم للعزل الكهربائي.
5. لحام المعادن.
6. تسخين الأنابيب المتجمدة أو الأقفال أو الكوالين المجمدة، إلخ.
7. تليين بقع الشحوم أو مسحوق الطحن، قبل المعالجة السطحية أو التنظيف.
8. تجفيف الخشب الرطب قبل التجميع أو المعالجة.
9. انكماش طبقة البولي فينيل كلوريد المستخدمة كطبقة واقية للتغليف.
10. صقل الزلاجات بالشمع.
11. تقليص حجم البولي إيثيلين المستخدم لتوصيل المعادن.
12. تليين اللحام.
13. نفخ السيارات.

تعليمات الاستخدام

يُعد ارتداء معدات الحماية أمرًا ضروريًا لاستخدام المسدس الحراري:

- زوج من النظارات الواقية لتفادي مخاطر تناثر المواد.
- زوج من القفازات المقاومة للحرارة لمنع الحروق (ضروري خاصة لتغيير الفوهات في أثناء العمل).

قُم بتوصيل المسدس الحراري، وتأكد من أن المفتاح في الموضع "0".
قم بتشغيل المسدس الحراري عن طريق تحويل المفتاح إلى الوضع "1": وحينها تُضاء الشاشة ويتم عرض درجة الحرارة.
استخدم الزرين "+" و"-" لضبط درجة الحرارة المطلوبة. بتُعادل الضغطة الواحدة 10 درجات مئوية. لتغيير درجة الحرارة بسرعة أكبر، اضغط مع الاستمرار في الضغط على الزر.

	الحد الأدنى لدرجة الحرارة	درجة الحرارة القصوى
مستوى 1	50 درجة مئوية	300 درجة مئوية
مستوى 2	50 درجة مئوية	650 درجة مئوية

يمكن الوصول إلى وظيفة الوضع "Mode" في المستوى 2 فقط. لتنشيطه، انقر على زر الوضع "Mode": يظهر الرمز "M" في أعلى يمين الشاشة.

تسمح هذه الوظيفة باستخدام درجات الحرارة المسجلة مسبقًا.

الرمز	درجة حرارة البدء	الحد الأدنى لدرجة الحرارة	درجة الحرارة القصوى	الاستخدام
M)	200 درجة مئوية	50 درجة مئوية	650 درجة مئوية	الانكماش الحراري
M)	300 درجة مئوية	50 درجة مئوية	650 درجة مئوية	طبقة التغليف الشفافة
(M)	400 درجة مئوية	50 درجة مئوية	650 درجة مئوية	اللحام
(M)	500 درجة مئوية	50 درجة مئوية	650 درجة مئوية	الطلاء

www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr

أدر المفتاح إلى الوضع "0" لإيقاف تشغيل المسدس الحراري. ستتوقف المقاومة على الفور عن التسخين. ومن ناحية أخرى، ستبقى المروحة والشاشة قيد التشغيل لبضع ثوانٍ أخرى.
اترك المسدس الحراري ليبرد تمامًا قبل التخزين.

استخدام الفوهات



يأتي المسدس الحراري مع 4 فوهات:

1. فوهة حماية النوافذ: لحماية المواد الحساسة، مثل الزجاج من تدفق الهواء الساخن.
2. فوهة عاكسة بزاوية: لسهولة لحام المواد القابلة للتشوه بالحرارة أو ثنيها أو إزالتها.
3. فوهات التخفيض: لتركيز الهواء الساخن على الأجزاء الصغيرة. إنها مثالية للحام أو العمل في الزوايا. القطر الداخلي للمخرج: 1.9 مم و1.2 مم

إزالة الطلاء أو مواد الديكور

1. قُم بإعداد الفوهة المطلوبة وارتدِ نظارات واقية.
2. قُم بتشغيل المسدس الحراري واضبط درجة الحرارة.
3. ضع المسدس الحراري أمام الطلاء المراد إزالته. بعد فترة قصيرة، سوف يلين الطلاء ويتقرح. لا تدع الطلاء يحترق بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وإلا سيكون من الصعب إزالته.
4. في حال رغبتك في كشط الطلاء، اكشطه لأعلى ولأسفل باستخدام مكشطة. إذا كان الطلاء لا يزال ملتصقًا، فقم بتحريك المسدس الحراري برفق بجوار الممسحة لتنعيم السطح. عند وصول الطلاء إلى درجة حرارة التقرح، سيتم قطعه بواسطة شفرة المكشطة. تأكد من ارتداء قفازات مناسبة لحماية اليدين من الحرارة.
5. قُم بتنظيف الكاشطة بانتظام. قم بإزالة الطلاء المكشط قبل أن يصلب لمنع الطلاء من الالتصاق بالشفرة. وإذا لزم الأمر، فاستخدم فرشاة سلكية لكشط أي بقايا طلاء متبقية.
6. تأكد من أن جميع الأسطح المعالجة هي مواد غير قابلة للاحتراق، ولا تركز الهواء الساخن على سطح زجاجي أو كيميائي قد قابل للذوبان.

تنبيه: يمكن أن يكون الغاز الذي يمكن أن ينبعث من دهانات معينة سامًا. ينبغي العمل في بيئة جيدة التهوية وارتداء كمامة.

تعليمات إضافية

1. لا تستخدم المسدس الحراري مع مكشطة بلاستيكية. حيث يمكن أن تذوب وتتسبب في وقوع أضرار.
2. يرجى إزالة الطلاء الجاف من الفوهة أو الممسحة بعد الاستخدام لمنع الحرائق.
3. يرجى استخدام المسدس في منطقة جيدة التهوية، حيث إن المخلفات التي تتم إزالتها من طلاء المنتجات المحتوية على الرصاص تُعد سامة.


درجة الحرارة الموصى بها

50 درجة مئوية - 150درجة مئوية	ذوبان الأنابيب المجمدة
205 درجة مئوية - 230درجة مئوية	ثني أنابيب البولي فينيل كلوريد وغيرها من المواد
230 درجة مئوية - 290درجة مئوية	تليين المواد اللاصقة
425 درجة مئوية - 455 درجة مئوية	تليين مواد اللحام
480 درجة مئوية - 520درجة مئوية	تسخين الصواميل والمسامير الصدئة
520 درجة مئوية - 550 درجة مئوية	إذابة الطلاء والورنيش

> 550 درجة مئوية الانتباه إلى بداية التفحم

إعادة التدوير

يجب التخلص من المسدس الحراري وإعادة تدويره وفقًا للتشريعات المعمول بها في البلد. في نهاية عمره الافتراضي، سيتم اعتباره كنفايات للمعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)، ويجب إيداعه في نقطة تجميع متوفرة لهذا الغرض.
يجب إعادة تدوير العبوات الكرتونية والبلاستيكية.



www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr • www.kstools.fr