

## TYPE 141 – 1302 – 1303 – 1304



**Type 141**

| Réf               | D (mm)              | L (mm)        |
|-------------------|---------------------|---------------|
| <del>261390</del> | <del>25x15/22</del> | <del>47</del> |
| 261391            | 32x23/30            | 52            |



**Type 1302 – 1303 – 1304**

| Réf    | D (mm) |
|--------|--------|
| 261395 | 20/29  |
| 261396 | 28/35  |
| 261397 | 32/40  |

## MISE EN ŒUVRE

- Couper le plomb proprement
- Reconstituer sa rondeur
- Choisir le collier en fonction du diamètre extérieur du tube
- Placer le collier sur le tube légèrement en retrait
- Choisir le raccord conique en fonction du diamètre intérieur du tube
- Visser le raccord conique dans le tube puis le ressortir
- Mettre de la patte d'étanchéité sur la partie mâle et revisser le raccord conique dans le tube
- Visser au-delà du premier vissage
- Rapprocher le collier en bordure de tube (3mm) et serrer
- Attendre 10/15 minutes mettre en pression et contrôler jusqu'à J+1
- Côté Mâle exterieur, on peut repartir avec n'importe quel raccord ou robinet ISIFLO.

## Agréments Garantie

Norme Qualitative ISO 9001 Norme Environnementale ISO 14001

Garantie ISIFLO sur les vices de fabrication

