

RESSORTS DE CINTRAGE



DISTRIBUTION EAU CHAUDE ET FROIDE
SANITAIRE- ALIMENTATION DES RADIATEURS-
PLANCHER CHAUFFANT RAFRAÎCHISSANT

▼ Application

Les ressorts de cintrage sont des outils indispensables pour cintrer les tubes PER et multicouche de façon importante sans prendre le risque de les endommager. Ils sont utilisés lors des remontées aux collecteurs de plancher chauffant ou de collecteurs sanitaire par exemple. Ils permettent de réaliser par ailleurs un travail propre et soigné.

▼ Description

D'une longueur de 1 m, 5 types de ressorts de cintrage existent. Le tableau ci-dessous associe les références aux diamètres des tubes PER et multicouche compatibles.

Ref ressort de cintrage	Tube PER 12 x 1.1	Tube PER 16 x 1.5	Tube multicouche 16x2.0	Tube PER 20x1.9	Tube multicouche 20x2.0	Tube PER 25x2.3	Tube multicouche 26 x3
523226	oui						
523227		oui					
523228				oui	oui		
523225						oui	oui
523242			oui				

Il faut respecter les rayons de cintrage manuels ci-dessous :

Diamètre tube	Rayon minimal (mm)
DN12	60
DN16	80
DN20	100
DN25	125
DN26	130

▼ Références THERMACOME

Code article	Désignation
523226	Ressort de cintrage pour tubes DN 12x1,1
523227	Ressort de cintrage pour tubes DN 16x1,5
523228	Ressort de cintrage pour tubes DN 20x1,9
523225	Ressort de cintrage pour tubes DN 25x2,3 et 26x3.0
523242	Ressort de cintrage DN16 x2