

ALEZIO S V200



Notice d'installation et d'entretien

Pompe à chaleur réversible air-eau "Split Inverter"

ALEZIO S V200

MIV-S/E 4-8 V200

MIV-S/E 11-16 V200

MIV-S/H 4-8 V200

MIV-S/H 11-16 V200

Tab.82 Liste des pièces de rechange des faisceaux

Repère	Référence	Description
1	7621006	Sonde liquide FTC rouge
2	300023194	Sonde frigorifique FTC
3	7663955	Faisceau d'alimentation des cartes électroniques
4	7619653	Faisceau sondes
5	7679740	Faisceau HPC
6	7624345	Faisceau principal + bouton marche / arrêt
7	7622643	Câble de mise à la terre de la carte (complet)
8	7619619	Faisceau d'alimentation interne vanne 3 voies
9	7622410	Câble de terre (complet)
10	7744664	Câble L-bus
11	7681789	Faisceau réchauffeur pour les modèles avec appoint électrique
12	88014936	Fil de masse VM
13	7680714	Connecteur RAST5 3PTS pour les modèles avec appoint hydraulique
14	7680712	Connecteur RAST5 2PTS pour les modèles avec appoint hydraulique

12.2 Groupe extérieur

12.2.1 AWHP 4.5 MR

Fig.113

