


Commande déportée type 01 et 10, pneumatique

2015 -


Marque Geberit

Type Typ 01, Typ 10

Caractéristiques

Année de fabrication à partir de

2015

Valable pour les articles

116.055.KH.1	116.055.KJ.1	116.055.KK.1	116.055.KM.1
116.055.KN.1	116.057.KH.1	116.057.KJ.1	116.057.KK.1
116.057.KM.1	116.057.KN.1	116.040.11.1	116.040.21.1
116.040.46.1	116.042.11.1	116.042.21.1	116.042.46.1
116.044.11.1	116.046.11.1	116.048.11.1	116.050.11.1
116.050.21.1	116.050.46.1	116.056.16.1	116.056.DW.1
116.043.JQ.1	116.055.JQ.1	116.055.16.1	116.040.JQ.1
116.042.JQ.1	116.057.JQ.1	116.055.DW.1	116.050.JQ.1
116.041.JQ.1	116.057.16.1	116.057.DW.1	116.056.JQ.1
116.057.SN.1			

#	N° de réf.	Désignation	Remplace	Remarques
1	242.939.00.1	Ecrou Geberit pour commandes déportées types 01, 10 et 70		
2	243.130.00.1	Boîtier à encastrer Geberit avec boîtier de réservation, pour commandes déportées types 01 et 10		
3	243.398.16.1	Poussoir Geberit déclenchement type 10 PN double touche: Noir mat		
3	243.398.JQ.1	Poussoir Geberit déclenchement type 10 PN double touche: Chromé mat	243.398.KN.1	
3	243.398.KH.1	Poussoir Geberit pour déclenchement à distance type 10, pneumatique, pour rinçage double touche: Chromé brillant		
3	243.398.KK.1	Poussoir Geberit pour déclenchement à distance type 10, pneumatique, pour rinçage double touche: Blanc alpin		
3	243.398.KM.1	Poussoir Geberit pour déclenchement à distance type 10, pneumatique, pour rinçage double touche: Noir		
3	243.398.KN.1	Poussoir Geberit pour déclenchement à distance type 10, pneumatique, pour rinçage double touche: Chromé mat		
4	243.396.11.1	Poussoir Geberit pour déclenchement à distance type 01, pneumatique, pour rinçage double touche, saillant: Blanc alpin		
5	243.395.11.1	Poussoir Geberit pour déclenchement à distance type 01, pneumatique, pour rinçage simple touche: Blanc alpin		
5	243.395.21.1	Poussoir Geberit pour déclenchement à distance type 01, pneumatique, pour rinçage simple touche: Chromé brillant		
5	243.395.46.1	Poussoir Geberit pour déclenchement à distance type 01, pneumatique, pour rinçage simple touche: Chromé mat		

#	N° de réf.	Désignation	Remplace	Remarques
5	243.395.JQ.1	Poussoir Geberit déclenchement type 01 PN simple touche: Chromé mat	243.395.46.1	
6	243.397.11.1	Poussoir Geberit pour déclenchement à distance type 01, pneumatique, pour rinçage double touche: Blanc alpin		
6	243.397.21.1	Poussoir Geberit pour déclenchement à distance type 01, pneumatique, pour rinçage double touche: Chromé brillant		
6	243.397.46.1	Poussoir Geberit pour déclenchement à distance type 01, pneumatique, pour rinçage double touche: Chromé mat		
6	243.397.JQ.1	Poussoir Geberit déclenchement type 01 PN double touche: Chromé mat	243.397.46.1	
7	242.961.11.1	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 01, poussoir à encastrer: Blanc alpin		
7	242.961.21.1	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 01, poussoir à encastrer: Chromé brillant		
7	242.961.46.1	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 01, poussoir à encastrer: Chromé mat		
7	242.961.JQ.1	Rosace Geberit déclenchement type 01 encastrer: Chromé mat	242.961.46.1	
8	243.703.00.1	Ressort de compression Geberit pour commandes déportées types 01 et 10		10 unités
9	242.962.11.1	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 01, poussoir pour meuble: Blanc alpin		
9	242.962.21.1	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 01, poussoir pour meuble: Chromé brillant		
9	242.962.46.1	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 01, poussoir pour meuble: Chromé mat		
9	242.962.JQ.1	Rosace Geberit déclenchement type 01 meuble: Chromé mat	242.962.46.1	
10	242.963.16.1	Rosace Geberit déclenchement type 10 encastrer: Noir mat		
10	242.963.DW.1	Rosace Geberit déclenchement type 10 encastrer: Noir foncé		
10	242.963.JQ.1	Rosace Geberit déclenchement type 10 encastrer: Chromé mat	242.963.KN.1	
10	242.963.KH.1	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 10, poussoir à encastrer: chromé brillant, chromé mat		
10	242.963.KJ.1	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 10, poussoir à encastrer: blanc, chromé brillant		
10	242.963.KK.1	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 10, poussoir à encastrer: blanc, doré		
10	242.963.KM.1	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 10, poussoir à encastrer: noir, chromé brillant		
10	242.963.KN.1	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 10, poussoir à encastrer: chromé mat, chromé brillant		
11	242.964.16.1	Rosace Geberit déclenchement type 10 meuble: Noir mat		
11	242.964.DW.1	Rosace Geberit déclenchement type 10 meuble: Noir foncé		
11	242.964.JQ.1	Rosace Geberit déclenchement type 10 meuble: Chromé mat	242.964.KN.1	
11	242.964.KH.1	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 10, poussoir pour meuble: chromé brillant, chromé mat		
11	242.964.KJ.1	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 10, poussoir pour meuble: blanc, chromé brillant		
11	242.964.KK.1	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 10, poussoir pour meuble: blanc, doré		
11	242.964.KM.1	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 10, poussoir pour meuble: noir, chromé brillant		
11	242.964.KN.1	Rosace Geberit pour déclenchement à distance type 10, poussoir pour meuble: chromé mat, chromé brillant		
12	242.965.00.1	Bague de fixation Geberit pour déclenchement à distance type 01, poussoir apparent		
13	256.000.00.1	Capillaire pneumatique Geberit		

#	N° de réf.	Désignation	Remplace	Remarques
14	241.335.00.1	Releveur Geberit pour commande de WC à déclenchement pneumatique du rinçage, rinçage simple touche et réservoir à encastrer Sigma 8 cm		
14.1 / 16.1	241.759.00.1	Anneau de releveur Geberit pour commande de WC à déclenchement pneumatique du rinçage		
15	240.573.00.1	Releveur Geberit pour commande de WC à déclenchement pneumatique du rinçage, rinçage simple touche		
15.1 / 17.1	880.328.11.1	Anneau de releveur Geberit pour mécanisme de chasse, rinçage double touche: Blanc alpin		
16	242.594.00.1	Releveur Geberit pour commande de WC à déclenchement pneumatique du rinçage, rinçage double touche et réservoir à encastrer Sigma 8 cm		
17	240.574.00.1	Releveur Geberit pour commande de WC à déclenchement pneumatique du rinçage, rinçage double touche		
18	240.575.00.1	Capillaire pneumatique double Geberit, bleu		
19	244.601.00.1	Pack de flexibles d'adaptateur Geberit d4-5, pour déclenchement à distance pneumatique		



- Seuls les articles figurant dans la liste sont disponibles