


[HYDROCONFORT CONDENSATION 20 kW 80/120L@0537000->1149000]

03-Circuit Hydraulique 0537000->1149000

REFERENCE	Pièces	N°
F3AA40511	Capteur de pression 2000->	1
F3AA40437	Cartouche thermos. RTA 98->	2
F3AA41432	Circulateur HR 26x34 équerre 05.37 ->	3
225045	Coude départ/purge CD20 05.37->12.24	4
F3AA40521	Disconnecteur + 2 vannes arrêt 00.09->	5
220358	Flexible lg 420 F1/4 F1/4 cou HC 00.09->(remplissage)	6
F3AA40524	Moteur V4V 2000->	7
F3AA40540	Pochette de clips + vis 00.05->	8
F3AA40851	Pochette joint CD/EVO20/25/32 05.37->	9
F3AA40121	Purgeur automatique	10
F3AA40525	Purgeur manuel 2000->	11
225044	Raccord retour cir.CD20 05.37->	12
225043	Raccord retour V4V CD 05.37->	13
F3AA41046	Raccord vidange sanitaire HC/HCV EVO 08.07->	14
F3AA40550	Réducteur débit HC/HCV/UPEC 00.09->	15
F3AA40790	Robinet de vidange 88.02->	16
F3AA40790	Robinet de vidange 88.02->	17
F3AA41410	Rondelle tube retour CD20	18
F3AA40532	RTA 2000->	19
F3AA40533	Soupape rac.3b 2000->	20
415364	Tube départ ballon HCCD 05.37->	21
415365	Tube départ chauffage HCCD 05.37->	22
415368	Tube départ corps de chauffe CD 05.37->	23
415518	Tube départ corps de chauffe HCCD20 120L 10.39->	24
415267	Tube EC HC 00.09->08.04	25
415268	Tube EF HC 00.09->08.04	26
415444	Tube EF HC25 EVO 08.07->	27
415358	Tube irrigation CD20 05.37->	28
415359	Tube recyclage CD20 05.37->	29
415517	Tube recyclage HCCD20 120L 10.39->	30
415366	Tube retour ballon HCCD 05.37->	31
415367	Tube retour chauffage HCCD 05.37->	32
415519	Tube retour circulateur/CDC HCCD20 120L 10.39->	33
415363	Tube retour circulateur/corps chauffe HCCD 05.37->	34
F3AA40955	Tube soupape CD/EVO 25/32/45 07.14->	35
F3AA40736	Vanne 4 voies 03.16->	36
F3AA40144	Vanne isolement 3/4 carré	37
F3AA40144	Vanne isolement 3/4 carré	38

[HYDROCONFORT CONDENSATION 20 kW 80/120L@0537000->1149000]
03-Circuit Hydraulique 0537000->1149000




[HYDROCONFORT CONDENSATION 20 kW 80/120L@0537000->1149000]

05-Câblage / Commandes 0537000->1034000

REFERENCE	Pièces	N°
F3AA41205	Barre tableau de bord HCCD20 05.37->10.34	1
F3AA40660	Bloc gaz CD 05.37->	2
F3AA40849	Boîtier allumage CD20 05.37->10.34	3
F3AA40827	Boîtier électronique CD20 05.37 ->10.34	4
F3AA41084	Bouton satellite radio 1D	5
F3AA40844	Câblage CI+boîtier élect.CD20 05.37->10.34	6
F3AA40844	Câblage CI+boîtier élect.CD20 05.37->10.34	7
F3AA40843	Câblage général HMCD/HCCD20 05.37->10.34	8
F3AA40843	Câblage général HMCD/HCCD20 05.37->10.34	9
F3AA40843	Câblage général HMCD/HCCD20 05.37->10.34	10
F3AA40661	Capteur air	11
F3AA40511	Capteur de pression 2000->	12
F3AA40662	Capteur gaz	13
F3AA41432	Circulateur HR 26x34 équerre 05.37 ->	14
F3AA40515	CTN à clipper D:23.5 01.29->	15
F3AA40516	CTN à visser 2000->	16
F3AA40517	CTN pour doigt gant HC 00.09 ->	17
F3AA40523	Interrupteur unipolaire à voyant 2000->	18
F3AA41559	Kit Ambiance VisioLed CD20 05.37->10.34 (Antenne, Tableau de bord, Satellite)	19
F3AA41559	Kit Ambiance VisioLed CD20 05.37->10.34 (Antenne, Tableau de bord, Satellite)	20
F3AA41211	Lot fusible 2A 250V (5)	21
F3AA41212	Lot fusible 3.15A 250V (5)	22
F3AA40674	Moteur turbine BTC 01.17->09.05	23
F3AA40524	Moteur V4V 2000->	24
250163	Prise coudée câble 1.55m 2000->	25
F3AA40526	Récepteur tête HF 1D 2000->	26
F3AA40157	Sécurité de surchauffe 220v 94°C 94.02->	27
F3AA40847	Sécurité de surchauffe fumées 107°C CD20 05.37->10.34	28
F3AA40985	Support boîtier allumage CD20	29
F3AA40848	Transfo allumage CD20/25/32/45 05.37-> EVO25/32 08.08->	30

05-Câblage / Commandes 0537000->1034000



[HYDROCONFORT CONDENSATION 20 kW 80/120L@0537000->1149000]

05-Câblage / Commandes 1035000->

REFERENCE	Pièces	N°
F3AA41206	Barre tableau de bord HCCD20 10.35->11.49	1
F3AA40660	Bloc gaz CD 05.37->	2
F3AA41169	Boîtier électro.CD25/32/45 07.14-> CD20 10.35->	3
F3AA41084	Bouton satellite radio 1D	4
250244	Câblage EV/carte rég. CD25/32 07->	5
F3AA41189	Câblage général HCCD120 10.35->11.49	6
F3AA41189	Câblage général HCCD120 10.35->11.49	7
F3AA41186	Câblage général HM/HCCD20 10.35->11.49	8
F3AA41186	Câblage général HM/HCCD20 10.35->11.49	9
F3AA41204	Câblage rallonges bobines/moteur PCD 25/32/45 07.23->	10
F3AA41204	Câblage rallonges bobines/moteur PCD 25/32/45 07.23->	11
F3AA40661	Capteur air	12
F3AA40511	Capteur de pression 2000->	13
F3AA40662	Capteur gaz	14
F3AA41432	Circulateur HR 26x34 équerre 05.37 ->	15
F3AA41207	Condensateur motoventilateur 3MF/400 V	16
F3AA40951	Cordon C.I/F.AV CD25/32 07.14->	17
F3AA40515	CTN à clipper D:23.5 01.29->	18
F3AA40959	CTN à visser 1/4 fumée CD/EVO 25/32/45 07.14-> CD20 10.35->	19
F3AA40516	CTN à visser 2000->	20
F3AA40517	CTN pour doigt gant HC 00.09 ->	21
F3AA40839	Electrode AL+ ION CD20 05.37->	22
F3AA40523	Interrupteur unipolaire à voyant 2000->	23
F3AA41561	Kit Ambiance VisioLed tous modèles 2002-> sauf CD20 05.37->10.34 sauf PREST 00.14->08.06 (Antenne, Tableau de bord, Satellite) (Avant 2002 nous consulter)	24
F3AA41211	Lot fusible 2A 250V (5)	25
F3AA40524	Moteur V4V 2000->	26
F3AA41182	Motoventilateur CD20 10.35->16.02 / 16.47->17.19	27
250163	Prise coudée câble 1.55m 2000->	28
F3AA40526	Récepteur tête HF 1D 2000->	29
F3AA40157	Sécurité de surchauffe 220v 94°C 94.02->	30
F3AA40530	Tableau de bord 1D 2000->	31
F3AA40848	Transfo allumage CD20/25/32/45 05.37-> EVO25/32 08.08->	32

[HYDROCONFORT CONDENSATION 20 kW 80/120L@0537000->1149000]
05-Câblage / Commandes 1035000->

