
[HYDROCONFORT VENT.23 kW 80/450@9628000->0009000]

06-Détail / évacuation ventouse 9628000->9829000

REFERENCE	Pièces	N°
F3AA41562	Buse ventilateur diamètre 50 HV 90->97.23 HCV 96.28->97.23	1
400381	Capteur de fumée HV23 97.23->	2
230122	Collier pour flexible air HV23 90.28->97.22	3
230167	Collier pour flexible air HV23 97.23->	4
440266	Condenseur HV 92.07->	5
F3AA40733	Coude sortie HV/GLV 97.23->15.39 HV/HCV EVO 08.07->15.39	6
400376	Diaphragme air HCV 96.06->97.06 (Epuisé)	7
F3AA40430	Diaphragmes air vent 97.23->	8
220309	Flexible arrivée air lg 700 HCV (60) 97.23->00 HCVCL	9
220183	Flexible arrivée air lg 920 HV23 91->97.22	10
F3AA40682	Joint air à lèvres diam.100 01.38->	11
F3AA40755	Joint armé tube fumée (60) ->01.22	12
F3AA40673	Joint fumée à lèvres diam. 60 01.23->	13
F3AA40805	Joint int kit adapt.verticale diam. 80	14
F3AA40824	Joint int kit adapt.verticale diam.125	15
240134	Joint torique R36 HV (support ventilateur)	16
F3AA40779	Joint tube air (100)	17
F3AA40779	Joint tube air (100)	18
240135	Joint ventilateur 97.23->	19
F3AA40365	Kit verticale 80/125 ts modèle	20
F3AA41069	Lot tubes pression manostat ventouse	21
F3AA41069	Lot tubes pression manostat ventouse	22
F3AA40162	Manostat HV23	23
F3AA40361	Microventouse diam.100 97.23->15.39	24
400578	Rallonge fumée dia60 lg122	25
F3AA40534	Rallonge HCV120 00.09->08.06	26
F3AA40767	Récupérateur de condensats dia.60/100	27
430549	Rosace cache éclat HV dia.100	28
F3AA40441	Support ventillateur 97.23->	29
F3AA40154	Ventilateur équipé + Joint HV23 90->15.39 HV32->00.35 (90->97.23 prévoir buse de 50)	30
F3AA40154	Ventilateur équipé + Joint HV23 90->15.39 HV32->00.35 (90->97.23 prévoir buse de 50)	31

[HYDROCONFORT VENT.23 kW 80/450@9628000->0009000]
06-Détail / évacuation ventouse 9628000->9829000



[HYDROCONFORT VENT.23 kW 80/450@9628000->0009000]
06-Détail / évacuation ventouse 9829000->0009000

REFERENCE	Pièces	N°
400381	Capteur de fumée HV23 97.23->	1
230167	Collier pour flexible air HV23 97.23->	2
230167	Collier pour flexible air HV23 97.23->	3
440266	Condenseur HV 92.07->	4
F3AA40733	Coude sortie HV/GLV 97.23->15.39 HV/HCV EVO 08.07->15.39	5
F3AA40430	Diaphragmes air vent 97.23->	6
F3AA40430	Diaphragmes air vent 97.23->	7
220309	Flexible arrivée air lg 700 HCV (60) 97.23->00 HCVCL	8
220309	Flexible arrivée air lg 700 HCV (60) 97.23->00 HCVCL	9
F3AA40682	Joint air à lèvres diam.100 01.38->	10
F3AA40755	Joint armé tube fumée (60) ->01.22	11
F3AA40673	Joint fumée à lèvres diam. 60 01.23->	12
F3AA40805	Joint int kit adapt.verticale diam. 80	13
F3AA40824	Joint int kit adapt.verticale diam.125	14
240134	Joint torique R36 HV (support ventilateur)	15
F3AA40779	Joint tube air (100)	16
F3AA40779	Joint tube air (100)	17
240135	Joint ventilateur 97.23->	18
F3AA40365	Kit verticale 80/125 ts modèle	19
F3AA41069	Lot tubes pression manostat ventouse	20
F3AA41069	Lot tubes pression manostat ventouse	21
F3AA40162	Manostat HV23	22
F3AA40361	Microventouse diam.100 97.23->15.39	23
400578	Rallonge fumée dia60 lg122	24
F3AA40534	Rallonge HCV120 00.09->08.06	25
F3AA40767	Récupérateur de condensats dia.60/100	26
430549	Rosace cache éclat HV dia.100	27
F3AA40441	Support ventillateur 97.23->	28
F3AA40154	Ventilateur équipé + Joint HV23 90->15.39 HV32->00.35 (90->97.23 prévoir buse de 50)	29

[HYDROCONFORT VENT.23 kW 80/450@9628000->0009000]
06-Détail / évacuation ventouse 9829000->0009000

