

Thermostat de zone Radio pour installation hydraulique

TYBOX 5200



FONCTIONS

- Commande pour vanne de zone ou circulateur
- Régulation chronoproporcionnelle (P.I.)
- Modification de la température de consigne de la zone
- Indication de la température d'ambiance de la zone



+ UTILISATEUR

- Changement de la consigne de température simple et rapide sur le thermostat
- Compatible avec l'écosystème TYDOM pour pilotage et programmation à distance sur smartphone ou tablette

+ INSTALLATEUR

- Installation simple et rapide, grâce à sa technologie sans fil
- Etalonnage de la sonde de température
- Verrouillage possible des plages de consigne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Fréquence Radio 868 MHz
- Portée Radio 100 à 300 mètres

Boîtier d'ambiance

- Alimentation : piles fournies (LR03)
- Réglage de la consigne ambiante de 10 à 30°C
- Dimensions : H 80 x L 84 x P 21 mm



Certification EU.BAC
en partenariat avec



Récepteur RF 6050


- Alimentation : 230 V
- 1 sortie bornier RTC

Récepteur RF 6420 (en option)

- Récepteur de commande générale
 - Permet l'arrêt de la chaudière quand il n'y a plus de demande de chauffe

Récepteur RF 6450 (en option)

- Récepteur de commande générale et change-over
 - inverseur PAC (Heat/Cool)



Nom	Référence
TYBOX 5200	6050634
RF 6050	6050633
RF 6420	6050567
RF 6450	6050568
TYBOX 5101	Détails p.50 6300045