



Réglage en profondeur
Convenient depth adjustment
Tiefeneinstellung



Réglage en hauteur
Height adjustment
Höheneinstellung




Réglage latéral
Side adjustment
Seitliche Einstellung



Démontage charnière
Dismantling of the hinge
Zerlegung des Scharniers



Démontage charnière
Dismantling of the hinge
Zerlegung des Scharniers



Démontage du miroir de la charnière
Disassembly of hinge mirror
Zerlegung des Spiegels des Scharniers



Réglage en profondeur
Convenient depth adjustment
Tiefeneinstellung



Réglage en hauteur
Height adjustment
Höheneinstellung



Réglage latéral
Side adjustment
Seitliche Einstellung

N130933_130943_ARMOIRES BELLA BELLA LUXE_140_V1 17/12/2019

Armoires BELLA sans poignées L. 140 Armoires BELLA LUXE avec poignées L. 140 avec interrupteur variateur et prise de courant

Réf. 130933

130943

V1 - 17/12/2019

Mirrored cabinet BELLA without handles / Mirrored cabinet BELLA LUXE with handles
With sensitif switch dimmer and shaver socket. Length. 140
Spiegelschrank BELLA ohne Griffe / Spiegelschrank BELLA LUXE mit Griffen
mit Dimmer und Steckdose. Länge 140

	ø 8
	N° 10

Repérez ce dont vous avez besoin
Extract the parts you need
Entnehmen sie die benötigten teile

1		PLATINE MURALE 706002000087	X 2
2		BOU 663 706007000042	X 4
3		BORNIER TERRE 706006000007	X 1
4		TAQUET VERRE 706010000019	X 24
5		EQR 320 706002000055	X 1
6		VIS 4 X 15 TR 706003000108	X 1
7		VIS 4 X 25 TR 706003000110	X 1
8		EQUERRE 707005000174	X 2

Les LED sont remplaçable par un professionnel.
LED can be changed by a professional.
Led Können von einem Fachmann geändert werden.

BANDE LED 12 V

1 BANDE LED 26,16W
1 BANDE LED 10,08W

ÉLECTRICITÉ/ELEKTRIZITÄT/ELECTRICITY


230 V 10/16 A

Dans les locaux d'habitation, des locaux recevant une baignoire ou une douche et des prises de courant inférieur ou égal à 32A, le circuit correspondant doit être protégé par un dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR) inférieur ou égal à 30 mA.

F Ce meuble CLASSE II IP 44 peut être mis dans le volume 2

GB This bassin CLASSE II IP 44 can be put in volume 2

D Dieser Schrank CLASSE II IP 44 kann in volumen 2 gestellt werden



Les LED sont remplaçable par un professionnel.
LED can be changed by a professional.
Led Können von einem Fachmann geändert werden.

BANDE LED 12 V

1 BANDE LED 26,16W
1 BANDE LED 10,08W

ÉLECTRICITÉ/ELEKTRIZITÄT/ELECTRICITY

230 V 10/16 A



- F**
- Mettre l'installation électrique hors tension avant de commencer la pose.
 - Choisir l'emplacement du meuble afin que la prise électrique du meuble soit en dehors du volume de sécurité.
 - Afin d'accroître la longévité de votre produit, nous vous recommandons de chauffer et de ventiler votre salle de bains pour éviter l'accumulation de vapeur et d'essuyer les projections d'eau.
 - Pour une complète satisfaction, respectez les consignes d'installation et d'entretien. Leur non-respect peut entrainer la perte de la garantie
- D**
- Vor Montagebeginn den Strom abstellen (Scherung ausschalten).
 - Stellplatz auswählen und darauf achten, daß die E-Steckdose für das Möbelstück außerhalb des Sicherheitsbereiches liegt.
 - Um eine lange Lebensdauer Ihrer Möbel sicherzustellen, empfehlen wir, das Badezimmer zu heizen und zu lüften, um hohe Luftfeuchtigkeit zu vermeiden. Wasserspritzer sollten trockengewischt werden.
 - Damit das Möbelstück Sie vollstens zufriedenstellt, beachten Sie bitte die installations und Pflegevorschriften. Bei Nichteinhaltung erlischt der Garantie Anspruch.
- GB**
- Switch off the electrical installation before starting the installation.
 - Choose the location of the furniture so that the electrical socket of the furniture is outside the safe volume.
 - To increase the longevity of your product, we recommend that you heat and ventilate your bathroom to prevent accumulation steam and wipe off water spray.
 - For complete satisfaction, follow the installation and maintenance instructions. Failure to do so may result in loss of warranty

DECOTEC
CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE

1

Fixation murale / Wall mounting / Mauerfestmachen

Pose des équerres au mur
Wall brackets installation
Anbringen der wandhalterungen



F

Utiliser des vis et chevilles adaptés au mur.



GB

Use screws and dowels suitable for the wall

D

Verwenden sie geeignete Schrauben und Dübel für die Wand


2





Dévisser les deux vis du milieu avant de mettre l'armoire au mur.
Les revisser à la fin une fois l'armoire bridée au mur,
pour qu'elles soient en contact avec les équerres.

Before fixing the cabinet to the wall, unscrew the two middle screws.
Once the cabinet attached to the wall tighten the screws in order
to be in contact with the brackets.

Vor der Befestigung an der Wand sind die beiden mittigen Schrauben zu lösen.
Nach dem Anbringen des Schrankes an der Wand sind beide Schrauben bis zu den Winkeln einzudrehen.




3





4

Raccordement électrique bornier pour 3 fils / Electrical connection / Elektrische Verbindung




5




6

Mise en place équerre sous armoire


Fixing bracket under the cabinet
Stützwinkel unter dem Spiegelschrank




7



8





9




10

Verrouillage au mur et bridage

Locking the furniture / Befestigung des Möbels and der Wand



11



12

