


Commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, rinçage double touche, sans contact, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm

2010 -



Marque Geberit

Type Mambo, Sigma10

Caractéristiques

Année de fabrication à partir de	2010
Dimensions / design	24,6 x 16,4 cm
Série	HyTronic

Valable pour les articles

115.855.00.1	115.855.SN.5	115.856.SN.6	115.856.SN.1
115.856.16.6	115.856.DW.6		

Pièces détachées apparentées

- Réservoirs à encastrer Sigma 8 cm, déclenchement frontal (UP720)

#	N° de réf.	Désignation	Remplace	Remarques
1	115.861.00.1	Kit d'installation Geberit pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage		Fiche bleue
1.1	241.149.00.1	Bloc d'alimentation électrique Geberit		Fiche bleue
1.2 / 5.3	241.161.00.1	Couvercle Geberit de boîte de dérivation à encastrer		
1.3 / 5.4	241.302.00.1	Boîtier électrique Geberit à encastrer pour transformateur		
2	241.831.00.1	Rallonge de câble d'alimentation secteur Geberit		
3	243.356.00.1	Mécanisme de relevage Geberit électronique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm (à partir de l'année de fabrication 2016)		
4	241.476.00.1	Module électronique Geberit pour commande de WC électronique	242.426.00.1	Fiche bleue
5	115.861.00.6	Kit d'encastrement avec bloc d'alimentation, pour commande de WC Geberit avec déclenchement électronique du rinçage	115.861.00.1	Fiche rouge
5.1	243.971.00.1	Bloc d'alimentation Geberit 230 V / 12 V / 50 Hz, pour module Geberit DuoFresh avec boîtier de raccordement électrique		Fiche rouge
5.2	244.094.00.1	Câble d'alimentation électrique Geberit 12 V pour module Geberit DuoFresh		Fiche rouge
6	242.424.00.1	Mécanisme de relevage Geberit, pour commande de WC, électronique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm		

#	N° de réf.	Désignation	Remplace	Remarques
7	245.540.00.6	Module électronique Geberit pour commande de WC, automatique, alimentation sur secteur, 12 V, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm (à partir de l'année de fabrication 2022)		Fiche rouge
8	242.871.00.1	Cadre de fixation Geberit pour plaque de déclenchement Sigma10		
9	241.477.00.1	Plaque de déclenchement Geberit Mambo pour commande de WC à déclenchement électronique du rinçage		
9.1	241.478.00.1	Optique infrarouge Geberit pour commande de WC à déclenchement électronique du rinçage		
10	242.781.16.1	Plaque déclenchement Geberit Sigma10, WC électronique manuel: noir / mat		
10	242.781.DW.1	Plaque déclenchement Geberit Sigma10, WC électronique manuel: noir foncé RAL9005		
10	242.781.SN.1	Plaque de déclenchement Geberit Sigma10 pour commande de WC à déclenchement électronique du rinçage: brossé, poli		
11	241.877.00.1	Matériel de fixation Geberit pour plaques de déclenchement Sigma et Delta (2 pc.)		



- Seuls les articles figurant dans la liste sont disponibles
- Compatible avec les aides à la commande Geberit Clean Handy (n° de réf. 115.831.00.1) et Geberit Service Handy (n° de réf. 115.860.00.1)