


RADIATEUR




LES ÉMETTEURS INDISPENSABLES POUR DIFFUSER LA CHALEUR

Les radiateurs à eau chaude fonctionnent avec un système de combustion : une chaudière brûle du gaz, du fioul ou du bois, chauffe de l'eau et la propulse via des tuyaux dans les radiateurs. Quelles que soient vos habitudes, quels que soient vos besoins, notre gamme radiateurs participe à votre bien-être.

ACCESSOIRES SAMBA PURE

PACK 6 ORIFICES



OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR RADIATEURS SAMBA 6 ORIFICES

RÉFÉRENCE

POUR LE PILOTAGE DE LA TEMPÉRATURE PAR TÊTE THERMOSTATIQUE

PACK PERFORMANCE	1 insert thermostatique Performance M28 (VT = 0,3)(RT2012) 1 tête thermostatique Chappée 1 bouchon plein	7664881	
PACK 1	1 insert thermostatique M28 (VT = 0,6) classique rénovation 1 tête thermostatique Chappée 1 bouchon plein	C89091635	
PACK 2	1 insert thermostatique M28 classique rénovation 1 volant de commande manuel 1 bouchon plein Option pack 2 : Commande pour insert thermodynamique Tête thermostatique VT = 0,6 chaudière 1 volant de commande manuel	C89091636 CC9091500 CC9091521	

POUR LE RÉGLAGE, L'ISOLATION ET LA VIDANGE

PACK 3	2 vannes droites d'isolation radiateur	C89090697	
PACK 4	2 vannes coudées d'isolation radiateur	C89090698	
PACK 7	1 vanne by-pass et isolation / monotube / bitube	C89090678	

POUR LE RACCORDEMENT DES TUBES SUR LES VANNES DE RÉGLAGE

PACK 5	2 raccords à compression pour tube PER	12/10 16/13	C89091672 C89091673	
PACK 6	2 raccords système breveté pour tube cuivre	10/12 12/14 14/16 16/18	C89091668 C89091669 C89091670 C89091671	
PACK 8	2 raccords à compression pour tubes multi-couches	10/14 12/16 14/18 16/20	C89091664 C89091665 C89091666 C89091667	