

[BICERAME 23kW@0117000->0905000]

05-Cablage et Commandes

REFERENCE	Pièces	N°
F3AA41454	Bloc gaz Bicérame	1
F3AA40431	Boîtier de contrôle ventouse 93.26->00.05 BTC ->09.05	2
440423	Boîtier support face avant BTC 01.17->09.05	3
F3AA41084	Bouton satellite radio 1D	4
F3AA40818	Câblage boîtier elec.BTC 01.17->09.05	5
250183	Câblage EV/CARTE REG. BTC 01.17->09.05	6
250180	Câblage général BTC 01.17->09.05	7
250180	Câblage général BTC 01.17->09.05	8
F3AA40661	Capteur air	9
F3AA40511	Capteur de pression 2000->	10
F3AA40662	Capteur gaz	11
F3AA40663	Circuit imp.carte régul.BTC 01.17->09.05(carte mère)	12
F3AA40664	Circuit imp.plq régul.BTC 01.17->09.05 (carte tableau de bord)	13
F3AA40665	Circulateur 15/5-3 BTC standard 01.17->09.05	14
F3AA40514	CTN à clipper D:20 2000->01.28	15
F3AA40516	CTN à visser 2000->	16
F3AA40517	CTN pour doigt gant HC 00.09 ->	17
F3AA40768	Electrodes AL + ion Ig240 BTC 01.17->03.36	18
F3AA40669	Electrodes AL + ion Ig240 BTC 03.38->09.05	19
F3AA40698	Ferrite BTC 01.17->09.05	20
F3AA41560	Kit Ambiance VisioLed Bicérame (Antenne, Tableau de bord, Satellite)	21
F3AA40674	Moteur turbine BTC 01.17->09.05	22
F3AA40524	Moteur V4V 2000->	23
F3AA40677	Poussoir inter. BTC 01.17->09.05	24
F3AA40676	Poussoir réarm.BTC 01.17->09.05	25
F3AA41556	Prise coudée câble 1.8m	26
F3AA40526	Récepteur tête HF 1D 2000->	27
F3AA40157	Sécurité de surchauffe 220v 94°C 94.02->	28

05-Cablage et Commandes

