



BENT0139

Haut 1 porte



PAGE 1/1

29/06/17




Important :



Garder votre notice de montage. Si vous rencontrez un problème, elle serait le moyen le plus clair pour communiquer avec votre magasin. Le meuble s'assemble dans l'ordre de numérotation de ses composants.

Conseils d'entretien :


Dépoussiérer avec un chiffon propre, sec et doux. Pour les taches les plus rebelles, passer une éponge humide et essuyer dans le sens du fil du bois avec un chiffon sec, propre et doux. Eviter les solvants, diluants, alcools, abrasifs et produits au silicone.




* Selon modèle




1



2



3



* : Selon modèle