

دليل الاستخدام



 مصباح رأس مرن، 300 لومين

Cher client,

La société KS Tools vous remercie pour la confiance que vous lui avez accordée en achetant ce produit. Vous trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires à la sécurité et la bonne utilisation du produit. Merci de bien vouloir en prendre connaissance et lire les instructions avant toute utilisation. Il est nécessaire de stocker cette notice d'utilisation dans un lieu sûr et à portée de main afin qu'elle puisse être lue à tout moment. Conservez cette notice pour vous assister dans vos futures utilisations. Le fabricant n'est pas tenu responsable des blessures qui peuvent être engendrées par une mauvaise utilisation de l'appareil

CARACTERISTIQUES

- Lumens : 300 Lumens bandes lumineuses
100 Lumens spot latéral
- Puissance : 5W
- Bandeau stretch ajustable Ø max : 63 cm
- Batterie : Lithium 3.7V 1200mAh
- Autonomie : 2-3h (Pleine puissance) / 4-5h (Faible puissance) bandes lumineuses
2-3h (Pleine puissance) / 4-5h (Faible puissance) spot latéral
- Indice de protection : IP20
- Poids : 74g

CONSIGNES DE SECURITE

Cette lampe frontale possède une batterie au lithium rechargeable qui peut casser, s'enflammer et causer de sérieuses blessures si les consignes d'utilisation ne sont pas respectées. Observer les règles de sécurité suivantes :

- Ne pas exposer la batterie et le dispositif au feu ou à températures élevées
- Ne pas modifier ou endommager le câblage de la batterie
- Ne pas perforer ou endommager la batterie
- Ne pas utiliser une batterie qui paraît être endommagée
- Ne pas immerger ou exposer la batterie à l'eau
- Ne pas changer ou modifier la batterie

Le non-respect de ces consignes de sécurité peut engendrer des blessures corporelles ou des dégâts matériels.

ATTENTION : Ne jamais diriger le faisceau lumineux vers les yeux.

UTILISATION

Presser le bouton d'alimentation (1) situé sur le boîtier de la lampe frontale.

Chaque pression permet de passer au mode suivant :

- 1 pression = Bandes lumineuses (7) Pleine puissance (300 Lumens)
- 2 pressions = Bandes lumineuses (7) Faible puissance (80 Lumens)
- 3 pressions = Lampe latérale (6) Pleine puissance (100 Lumens)
- 4 pressions = Lampe latérale (6) Faible puissance (50 Lumens)
- 5 pressions = Lampe frontale éteinte

Pression continue sur le bouton d'alimentation (1) = Mode flash clignotant de la lampe latérale (6) et des bandes lumineuses (7).

Pour passer en mode détection de mouvement, une fois la lampe allumée et le mode d'éclairage souhaité choisi, presser le bouton (2) à droite du bouton d'alimentation.

Pour recharger la lampe frontale, connecter le câble USB fourni à la prise (5) située à l'arrière du boîtier et à une prise d'alimentation.

Temps de charge complète : ~3 heures.

PARTIES



1. Bouton ON/OFF
2. Bouton Mode Détection de mouvement
3. Détecteur de mouvement
4. Détecteur de mouvement
5. Prise chargeur
6. Lampe latérale
7. Bandes lumineuses
8. Bandeau réglable

RECYCLAGE



La lampe frontale doit être éliminée et recyclée en conformité avec la législation en vigueur du pays. En fin de vie, elle sera considérée comme un déchet d'équipement électrique et électronique (DEEE) et devra être déposée dans un point de collecte prévu à cet effet.

Les emballages cartons et plastiques doivent être recyclés



FR

CARTON