


## POMPE A CHALEUR AIR / EAU

# Guide hydraulique Ecodan

## Pré-requis à la mise en service - Split & Package




SÉRIES EHSC/EHSD/EHSE/ERSC/ERSD/ERSE/EHST/ERST/EHPT/CAHV



# Accessoires - unité extérieure

## Défecteur d'air pour unité extérieure



Réf. : PAC-SJ07SG-E  
PAC-SG 59 SG-E  
MAC-886SG-E


Change la direction du soufflage de l'unité extérieure.

## Bouchon de condensats



Réf. : PAC-SG 61 DS-E  
PAC-SJ08DS-E


## Guide de protection d'air



Réf. : PAC-SJ06AG-E  
PAC-SH 63 AG-E

Protège l'échangeur de l'unité extérieure du vent.


## Boîtier de maintenance



Réf. : PAC-SK 52 ST


Permet l'auto-diagnostic en cas de dysfonctionnement de l'installation.

## Bac d'évacuation des condensats



Réf. : PAC-SG 63 DP-E  
PAC-SG 64 DP-E

## Interface Cascade



Réf. : PAC-IF061B-E

Disponibilité nous contacter

Livré en standard avec :

- 1 x télécommande PAR-W30MAA
- 3 x sondes de température
- 1 x carte SD

## Raccords frigorifiques pour connexion modules hydrauliques type D avec PUIHZ-SW75VHA

Réf : PAC-SH30RJ-E

Raccord 1/4">3/8"

Réf : PAC-SH50RJ-E

Raccord 1/2">5/8"

| Accessoires pour UNITES EXTERIEURES | Raccords frigorifiques |              |              | Défecteur d'air |              |              |              | Guide de protection d'air |              |              | Bouchons de condensats |              | Bac d'évacuation des condensats |               |               | Boîtier de maintenance | Accessoires pour UNITES EXTERIEURES |
|-------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|
|                                     | à braser               | à braser     | à braser     |                 |              |              |              |                           |              |              |                        |              |                                 |               |               |                        |                                     |
|                                     | PAC-SG73RJ-E           | PAC-SH30RJ-E | PAC-SH50RJ-E | MAC-886SG-E     | PAC-SJ07SG-E | PAC-SG59SG-E | PAC-SH96SG-E | PAC-SJ08AG-E              | PAC-SH63AG-E | PAC-SH95AG-E | PAC-SG61DS-E           | PAC-SJ08DS-E | PAC-SG-63DP-E                   | PAC-SG-64DP-E | PAC-SH 97DP-E | PAC-SKS2ST             |                                     |
| SUIHZ-SW45                          | -                      | -            | -            | ●               | -            | -            | -            | -                         | -            | -            | -                      | -            | -                               | -             | -             | -                      | SUIHZ-SW45                          |
| PUIHZ-SW50                          | -                      | -            | -            | -               | ●            | -            | -            | ●                         | -            | -            | -                      | ●            | ●                               | -             | -             | ●                      | PUIHZ-SW50                          |
| PUIHZ-SW75                          | -                      | ●            | ●            | -               | -            | ●            | -            | -                         | ●            | -            | ●                      | -            | -                               | ●             | -             | ●                      | PUIHZ-SW75                          |
| PUIHZ-SW100/120                     | -                      | -            | -            | -               | -            | ●            | -            | -                         | ●            | -            | ●                      | -            | -                               | ●             | -             | ●                      | PUIHZ-SW100/120                     |
| PUIHZ-SHW80/112/140                 | -                      | -            | -            | -               | -            | ●            | -            | -                         | ●            | -            | ●                      | -            | -                               | ●             | -             | ●                      | PUIHZ-SHW80/112/140                 |
| PUIHZ-SHW230                        | ●                      | -            | -            | -               | -            | -            | ●            | -                         | -            | ●            | ●                      | -            | -                               | -             | ●             | ●                      | PUIHZ-SHW230                        |
| PUIHZ-SW160                         | -                      | -            | -            | -               | -            | -            | ●            | -                         | -            | ●            | ●                      | -            | -                               | -             | ●             | ●                      | PUIHZ-SW160                         |
| PUIHZ-SW200                         | ●                      | -            | -            | -               | -            | -            | ●            | -                         | -            | ●            | ●                      | -            | -                               | -             | ●             | ●                      | PUIHZ-SW200                         |
| PUIHZ-W50                           | -                      | -            | -            | -               | -            | ●            | -            | -                         | ●            | -            | ●                      | -            | -                               | ●             | -             | -                      | PUIHZ-W50                           |
| PUIHZ-W85                           | -                      | -            | -            | -               | -            | ●            | -            | -                         | ●            | -            | ●                      | -            | -                               | ●             | -             | -                      | PUIHZ-W85                           |
| PUIHZ-W112/HW140                    | -                      | -            | -            | -               | -            | ●            | -            | -                         | ●            | -            | ●                      | -            | -                               | -             | -             | -                      | PUIHZ-W112 / HW140                  |

● compatible      - non compatible