

NOTICE D'UTILISATION

كتيب التعليمات



550.1310F

 Lampe d'inspection LED Tour de cou

LED مصباح فحص رباط العنق 

FR/22-10-2024

La société KS Tools vous remercie pour la confiance que vous lui avez accordée en achetant ce produit. Vous trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires à la sécurité et la bonne utilisation du produit. Merci de bien vouloir en prendre connaissance et lire les instructions avant toute utilisation. Il est nécessaire de stocker cette notice d'utilisation dans un lieu sûr et à portée de main afin qu'elle puisse être lue à tout moment. Conservez cette notice pour vous assister dans vos futures utilisations. Le fabricant n'est pas tenu responsable des blessures qui peuvent être engendrées par une mauvaise utilisation de l'appareil.

-
- The diagram illustrates the components of the HMD system. It includes a main HMD unit with a flexible neckband and a front display. A USB cable is connected to the back of the HMD. Numbered callouts identify the following parts:
- ①: The front display unit.
 - ②: The neckband of the HMD.
 - ③: The top of the HMD headband.
 - ④: The left side of the HMD headband.
 - ⑤: The right side of the HMD headband.
 - ⑥: The top of the HMD headband.

AVERTISSEMENT

- NE PAS placer la batterie et l'appareil près du feu ou à des températures élevées
- NE PAS manipuler les fils de la batterie
- NE PAS percer ou endommager la batterie
- NE PAS utiliser une batterie qui semble endommagée
- NE PAS immerger ou exposer la batterie à l'eau
- NE PAS altérer ou modifier la batterie
- NE PAS tenter de changer la batterie d'une manière autre que celle prescrite dans ce manuel
- NE PAS jeter la batterie au feu ou dans l'eau

Éteindre et allumer via les interrupteurs se trouvant au bout des antennes (2) : ON (une torche ou deux torches) – OFF.



La lampe doit être éliminée et recyclée en conformité avec la législation en vigueur du pays. Enfin de vie, elle sera considérée comme un déchet d'équipement électrique et électronique (DEEE) et devra être déposée dans un point de collecte prévu à cet effet. Les emballages cartons et plastiques doivent être recyclés.

[illegible]

- التدفق الضوئي: 400 لومن (2 × 200 لومن)
- وظيفة مفتاح التبديل: تشغيل/إيقاف التشغيل
- مدة التشغيل: حوالي 2.5 ساعة (مع مصباحين) / حوالي 4.5 ساعات (مع مصباح واحد)
- مدة الشحن: 2-3 ساعات
- البطارية: 3.7 فولت 2200 مللي أمبير بطارية ليثيوم أيون
- وزن المنتج: 245 غ
- أبعاد المُنتج: 20 سم × 40 سم × 3 سم

يستخدم هذا الجهاز بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن، والتي يمكن أن تتمزق وتشتعل وتسبب إصابة خطيرة إذا أسيء استخدامها. اتبع تعليمات السلامة التالية:

- لا تضع البطارية والجهاز بالقرب من النار أو في درجات حرارة عالية.
 - لا تعبث بأسلاك البطارية.
 - لا تثقب البطارية أو تتلفها.
 - لا تستخدم بطارية يبدو من مظهرها أنها تالفة.
 - لا تغمر البطارية في سائل أو تعرضها للماء.
 - لا ينبغي العبث بالبطارية أو إجراء تعديل فيها.
 - لا تحاول تغيير البطارية بأي طريقة أخرى غير تلك المحددة في هذا الدليل.
 - لا ترم البطارية في النار أو الماء
- قد يؤدي عدم اتباع هذه التحذيرات إلى وقوع إصابات شخصية و/أو أضرار مادية.

1. الشحن

وصِّل كابل USB من النوع (7) C بمقبس الشحن (4). وصِّل الكابل بمصدر طاقة 5 فولت. سيضيء مؤشر الشحن (5) للإشارة إلى أن الشحن قد بدأ. **ملاحظة:** سيتحول مؤشر الشحن إلى اللون الأخضر عندما يكون المصباح مشحوناً بالكامل. افصل الشاحن عن مصباح العمل بعد وقت شحن كافٍ.

تنبيه: لا ينبغي أبدًا بتوجيه ضوء LED مباشرة إلى العينين. ينبغي إيقاف التشغيل والتشغيل عبر المفاتيح الموجودة في نهاية الهوائيات (2): ON "تشغيل" (مصباح واحد أو مصباحان) – OFF "إيقاف التشغيل".

هناك مفتاح على كل من الهوائيات، مما يجعل من الممكن تشغيل مصباح واحد فقط على كليهما على سبيل المثال. من الممكن أيضًا عن طريق السحب على نهاية الهوائي (3)، أن يسمح بتأثير التكبير/التصغير على الضوء ويطيل مدته. وأخيرًا، يوجد مغناطيسان (6) في قاعدة شريط العنق، مما يسمح بوضع المصباح على حوامل مغناطيسية.

يجب التخلص من المصباح وإعادة تدويره وفقاً للتشريعات السارية في بلدك. عند انتهاء عمرها الافتراضي، سيتم اعتبارها من نفايات ويجب التخلص منها في نقطة تجميع معدة لهذا الغرض. يجب إعادة تدوير الورق المقوى (WEEE) المعدات الكهربائية والإلكترونية والعبوات البلاستيكية.