

Dans les installations de chauffage où la température de départ est supérieure à 90 °C et si la température sur la membrane est supérieure à 70 °C, il est nécessaire d'utiliser un vase intermédiaire afin de maintenir la température des vases d'expansion Flexcon aussi basse que possible.

Raccordement par le dessus, l'eau trop chaude en provenance de l'installation pénètre dans le vase tampon refroidisseur. Depuis la section inférieure du vase, l'eau nettement refroidie est acheminée vers le vase d'expansion.

Caractéristiques techniques

- Pression de service maximale: 10 bar.
- Température de service maximale: 110 °C.
- Ce vase est fabriqué conformément aux règles de l'art et répond aux exigences principales de conception de l'état-membre.
- Taux maximum de glycol: 50%.
- Peinture poudre (epoxy) rouge, RAL 3002.
- Garantie de 5 ans.



Description	Vase interméd. Flexcon VSV 750L [10bar]		
Code	23303		
EAN	08712874233034		
Modèle	<u>Flexcon VSV 100 - 1000 [10 bar]</u>		
Volume [l]	750		
Dimensions	Ø [mm]	790	
	H. [mm]	1904	
Raccord vers	Vase	Rp 2"	
	Syst.	Rp 2"	
Poids [kg]	142		



Classification données générales

Groupe Etim	Navires de stockage / réservoirs
Classe Etim	Vase d'expansion intermédiaire
Nom du produit	Vase interméd. Flexcon VSV 750L [10bar]
Marque	FLAMCO
type produit	Intermediate vessel
Code	23303
EAN	08712874233034

Classification caractéristiques

diametre du trou du boulon	0
Contenu	750 Litre
Placement vertical	Oui
Placement, horizontal	Non
Nom.Diamètr à l'intérieur de l'entrée e chaud	2" (50)
Entrée de connexion à chaud	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Nom. à l'intérieur à partir du froid	2" (50)
Sortie connecteur à froid	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Bride de la plage de pression	PN 10
Hauteur	1904 Millimetre
Diamètre	790 Millimetre
Pression de service maximum	10 Bar

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Installation et mode d'emploi](#)[Declaration of conformity](#)[Flexcon VSV 10 bar ADSK](#)[Flexcon VSV 10 bar ADSK Revit](#)[Flexcon VSV 10 bar DWG](#)[Flexcon VSV 10 bar STEP](#)[Brochure 1 - Vases d'expansion Flexcon](#)[Livre blanc Maintien de la pression dans les systèmes change-over](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr